

Call a number from the Missed Calls list

Calls
Missed calls (1 new)? >

1 new call has been entered in the list

Missed Calls

Press the key

1) 12*72226944
Dial? >

1st entry is displayed

1) 12*72226944
Next entry/Previous entry >

> Choose "Next entry" or

< "Previous entry"

2) 3*089722556442
Dial? >

> Choose "Dial"

2) 3*089722556442
Dial? >

? Confirm the number to be called

089722556442_
Dial?

? Start the dialing process

Switching to handsfree mode at incoming call

722617384
Pickup call? >

Incoming call is displayed, handset is replaced

Loudspeaker

Press the key

722617384
Disconnect? >

The connection is displayed and you can talk in handsfree mode with the person calling

Setting loudspeaker volumes during a call

You can vary the volume of the base unit loudspeaker, or of the handset loudspeaker by means of the keys+ and- during a telephone call. Then press the ? key to save the setting. Otherwise the setting will only apply to the current call.

Table function keys

Selection	Function
00=End	Return to the preceding menu
01=Clear definition	Clear key assignment
02=Selected dialing	Assign call number to the function key
03=Abbrev. dialing	Assign call number to a digit
04=Repeat dialing	Repeat dialing from the list of the last 20 numbers of outgoing calls
05=Missed calls	Choice of a call number from the list of the last 20 numbers of incoming calls
07=Loudspeaker	Switch on and off the loudspeaker in the base unit
08=Mute	Switch off the microphone
09=Ringer off	Switch off an incoming call signal
13=Service Menu	Call Service menu
14=Room echoing	Set room character to echoing
15=Room muffled	Set room character to muffled
16=Shift key	Switch over to the second level of function keys
17=Notebook	Call Notebook function
18=Status	Check current status

Wahl einer Nummer aus der Anruferliste

Anrufe
Anruferliste (1 neu)? >

1 neuer Anruf wurde registriert

Anrufe

■ Drücken Sie die Taste

1) 12*72226944
Wählen? >

Der 1. Eintrag erscheint

1) 12*72226944
Nächst. Eintrag/vorherig. >

>

Wählen Sie "Nächster Eintrag" oder

<

"Vorheriger Eintrag"

2) 3*089722556442
Wählen? >

>

Blättern Sie bis "Wählen?"

2) 3*089722556442
Wählen? >

?

Bestätigen Sie die zu wählende Nummer

089722556442_
Wählen?

?

Leiten Sie die Anwahl ein

Umschaltung auf Freisprechen bei Anrufentgegennahme

722617384
Anruf entgegennehmen? >

Eingehender Anruf wird angezeigt, der Hörer ist aufgelegt

Lautsprecher

■ Drücken Sie die Taste

722617384
Rückfrage? >

Die Verbindung wird angezeigt, Sie können nun freisprechen

Einstellen der Lautsprecherlautstärke während eines Gesprächs

Während eines Telefongesprächs können Sie die Lautstärke der Feststation- bzw. des Hörerlautsprechers mit den Tasten+ und- anpassen. Zum Speichern der Einstellung drücken Sie die Taste ?. Andernfalls gilt diese nur für den jeweiligen Anruf.

Anrufweiterleitung

0711456378 Anruf entgegennehmen?	>
-------------------------------------	---

Eingehender Anruf wird angezeigt

> Wählen Sie
"Anruf weiterleiten"

0711456378 Anruf weiterleiten?	>
-----------------------------------	---

? Bestätigen Sie Ihre Wahl

0711456378? an: 08972261485_	
--	--

Die Nummer des letzten umgeleiteten Anrufs wird angezeigt

0711456378? an: 08972261458_	
--	--

? Korrigieren Sie ggf. die Zielnummer und bestätigen Sie

Gesprächsübergabe

72261496 Rückfrage?	>
------------------------	---

Sie führen ein Gespräch

> Wählen Sie "Übergabe"
Geben Sie die Nummer des Teilnehmers ein, an den das Gespräch übergeben werden soll

452_ Bitte wählen #?	>
-------------------------	---

4523589_ Bitte wählen ?	>
----------------------------	---

? Leiten Sie die Anwahl ein

Rückfrage: 4523589 Übergabe?	>
--	---

? Bestätigen Sie, nachdem der Teilnehmer angezeigt wird. Das Gespräch wird übergeben

18:10 20.06.98 Bitte Hörer auflegen	>
---	---

Legen Sie den Hörer auf

Rückfrage halten

456378 Rückfrage? >	Anzeige der aktiven (1.) Verbindung
- Bitte wählen #? >	> Bestätigen Sie Geben Sie die Rufnum- mer des Teilnehmers ein, bei dem Sie eine Rück- frage halten wollen
0611226184 Bitte wählen? >	? Leiten Sie die Anwahl ein
0611226184 Trennen und zurück? >	Die Verbindung wird her- gestellt und angezeigt Ihr erster Gesprächspart- ner befindet sich in der Warteschleife
Rückfrage: 0611226184 Trennen und zurück? >	Es besteht eine Verbind- ung zum 2. Teilnehmer

Nach Beendigung der Rückfrage können Sie die Verbindung zum gerade aktiven Teilnehmer trennen und zum Teilnehmer in der Warteschleife zurückkehren:

Rückfrage: 0611226184 Trennen und zurück? >	Es besteht eine Verbind- ung zum 2. Teilnehmer
0611226184 Trennen und zurück? >	> Wählen Sie "Trennen und zurück"
456378 Rückfrage? >	? Bestätigen Sie Die 2. Verbindung wird getrennt Die Verbindung zum 1. Teilnehmer besteht noch

Verzeichnis der Funktionen

Auswahl	Funktion
00=Ende	Rückkehr zum vorherigen Menü
01=Belegung löschen	Tastenzuordnung zurücksetzen
02=Zielwahl	einer Funktionstaste eine Rufnummer zuweisen
03=Kurzwahl	einer Zifferntaste eine Rufnummer zuweisen
04=Wahlwiederholung	Wahlwiederholung aus der Liste der letzten 20 ausgehenden Anrufe
05=Anruferliste	Wahlwiederholung aus der Liste der letzten 20 eingegangenen Anrufe
06=Anruf weiterleiten	Anruf an einen anderen Teilnehmer weiterleiten
07=Lautsprecher	Lautsprecher der Feststation ein- und ausschalten
08=Mikrofon aus	Mikrofon ausschalten
09=Rufton aus	Rufton ausschalten
10=Makeln	zwischen zwei Teilnehmern hin- und herschalten
11=Gesprächsübergabe	Gespräch übergeben
12=Weiterschalten	Anruf umleiten
13=Dienst-Menü	Dienst-Menü aufrufen
14=Raum hallend	Einstellung auf Raum mit geringer Schalldämpfung
15=Raum gedämpft	Einstellung auf Raum mit hoher Schalldämpfung
16=Shift-Taste	zweite Ebene der Funktionstasten aktivieren
17=Notizbuch	Notizbuch-Funktion aufrufen
18=Zustand	aktuellen Zustand anzeigen